

EN CASQUE DE PROTECTION

Ausführliche Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den ausgetriebenen Benutzerinformationen erscheinen. Alle anderen Angaben sind nur für die Orientierung. EN 12166/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

VERWENDUNG DES SCHÜTZHELMS ÜBEREINSTIMMEN: Für einen angemessenen Schutz muss dieser Helm passen und die Größe des Kopfes des Benutzers abgemessen werden. Der Helm ist produziert um die Energie eines Schläges durch partielle Verformung der Beschädigung der Helmstruktur und des Gesichts zu absorbieren, auch wenn der Schläger nicht leicht ersichtlich sind, sollte jeder Helm, der starken Stößen ausgesetzt ist, verwendet werden. Der Benutzer sollte auch beachten, dass das Helmmodell modifiziert werden darf und dass nur Originallabel oder empfohlene Teile des Herstellers verwendet werden.

Helme sollten nicht für die Montage von Anbaugeräten in der Weise angepasst werden, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen wird. Keine Lacke, Lösungsmittel, Klebstoffe oder selbstklebende Elektroden auftragen, es sei denn nach Anweisung des Herstellers.

ELEKTRISCHE GEFAHREN DER NUTZUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN DER GEFAHREN Der Benutzer muss prüfen, ob die zu erwartende Spannung mit der Grenzspannung des Helms übereinstimmt. Der Isolationsfilm darf nicht in Situationen eingesetzt werden, in denen ein Risiko besteht dass teilweise seine isolierenden Eigenschaften reduziert werden. Es darf durch mechanische oder chemische Aggressionen der Elektroisolationsschichten kein nasser Geruch werden, wenn dieser Helm nicht alleine benutzt wird, es ist notwendig, zusätzliche Schutzkleidung zu tragen.

NACH GEHÖRIGER PRÜFUNG: Der Helm schmutzt oder verunreinigt, besonders auf der äußeren Oberfläche muss es sorgfältig gereinigt werden (Wartung / Lagerung). Wir weisen ausdrücklich auf das mögliche Risiko des Schutzelementes bei unsachgemäßer Reinigung und durch Verwitterung hin.

EINSTELLUNG UND INSPEKTION DES SCHÜTZHELMS Der Helm muss sorgfältig auf die richtige Größe des Benutzers eingestellt werden mit der Spitze nach vorne gewandt werden (Sitz in gerader Position) und es sollte an der Kopfgröße des Benutzers angepasst werden (nicht zu eng oder zu locker). Einstellungsgerät darf in die Rückseite des Helms einsetzen.

Das Stimpfgerät befindet sich an der Vorderseite des Helms. Die Größe des Kopfbandes kann durch Festziehen der Befestigungsschrauben an der Rückseite an die Größe Ihres Kopfes angepasst werden.

Die Lebensdauer des Helms ist von Faktoren wie Hitze, Kälte, chemische Produkte, Sonnenlicht oder unangemessenem Gebrauch

